



## **Preventing the fan from cooling the lamp may shorten the lamp life or cause malfunctions.**

- Do not unplug the power cord without turning the power off.
- Do not unplug the power cord while the LAMP LED is blinking.
- You cannot turn the power on or off while the LAMP LED is blinking.

## **灯具要持续使用风扇冷却，否则灯具寿命可能缩短或引起故障。**

- 拔掉电源线插头之前应关掉电源。
- 当 LAMP LED 闪亮时，不要拔下电源线插头。
- 当 LAMP LED 闪亮时，不要打开或关闭电源。

## **Недостаточное охлаждение лампы вентилятором может привести к сокращению срока службы лампы или неисправностям.**

- Не отсоединяете шнур питания без предварительного отключения питания.
- Не отсоединяете шнур питания, пока мигает индикатор лампы (LAMP LED).
- Нельзя включать или выключать питание, пока мигает индикатор лампы (LAMP LED).

## **Prévenir le ventilateur de refroidir la lampe peut raccourcir la vie de la lampe ou provoquer des fonctionnements défectueux.**

- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation sans couper le courant.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant que la LAMP LED clignote.
- Vous ne pouvez pas mettre le circuit sous ou hors tension pendant que la LAMP LED clignote.