

Never touch the glass surface of the lamp unit.

Do not touch the glass surface of the lamp unit when you take it out. Fingerprints, dirt, or other stains on the glass surface may cause the lamp unit to break.

Hold the plastic part of the lamp unit when you handle it.

Никогда не прикасайтесь к поверхности стекла корпуса лампы.

Не прикасайтесь к поверхности стекла корпуса лампы, когда вынимаете его.

Отпечатки пальцев, грязь и другие пятна на поверхности стекла могут в дальнейшем повредить корпус лампы.

При обращении удерживайте корпус лампы за его пластиковую часть.

切勿觸摸燈具的玻璃表面。

取出燈具時，請勿觸摸其玻璃表面。玻璃表面上的指紋、灰塵或其他玷污物會引致燈具破裂。

拿燈具時，應握住其塑膠部分。

切勿觸摸燈具的玻璃表面。

取出燈具時不要觸摸其玻璃表面。玻璃表面上的指紋、灰塵或其它污物會引起燈具破裂。

拿燈具時，應握住其塑料部分。

Ne touchez jamais la surface du verre de l'unité de lampe.

Ne touchez pas la surface du verre du module de lampe quand vous la sortez. Les empreintes digitales, la saleté, ou d'autres taches sur la surface du verre peuvent causer la casse de la lampe.

Tenez la partie plastique de l'unité de la lampe quand vous la maniez.

อย่าจับพื้นผิวที่ทำจากแก้วของชุดหลอดไฟ.

อย่าจับพื้นผิวที่ทำจากแก้วของชุดหลอดไฟเมื่อคุณหยิบออก. รอยนิ้วมือ คราบสกปรก หรือคราบอื่นๆ บนพื้นผิวส่วนแก้วอาจทำให้ชุดหลอดไฟ แตกกร้าวได้ให้จับส่วนพลาสติกของชุดหลอดจับเมื่อต้องการจับหลอดไฟ

لا تلمس مطلقاً السطح الزجاجي لوحدة المصباح.

لا تلمس السطح الزجاجي لوحدة المصباح عندما تقوم بنزعه. حيث أن بصمات الأصابع أو الأتربة أو أي بقع أخرى قد تتسبب في كسر وحدة المصباح
أمسك وحدة المصباح من الجزء البلاستيكي.

هرگز سطح شیشه ای واحد چراغ را لمس نکنید.

به سطح شیشه ای واحد چراغ هنگام بیرون آوردن دست نزنید. اثرات انگشت یا سایر لکه ها روی سطح شیشه ای ممکن است باعث شکستن واحد چراغ گردد.
هنگامی که با چراغ کار می کنید آن را از بخش پلاستیکی آن نگه دارید.